

**select 1-373**

Werner Max Moser, 1934

Sitz gepolstert, Rücken, Füsse und Sitzzarge massiv gebogen

B49, T49, H77, SH47

Werner Max Moser, 1934

Assise rembourrée, dossier, pieds et cadre du siège en bois massif cintré

L49, P49, H77, HAss47

Werner Max Moser, 1934

Upholstered seat, back, legs and seat frame solid bentwood

W49, D49, H77, SH47

## Varianten / variantes / variants




Select  
1-370



Select  
1-376

## Technische Angaben / specifications / specifications

## Masse / mesure / measure



Gewicht / ponds / weight 4.8 kg 9.6 lb

Polsterung / rembourrage / upholstery ja / oui / yes

**select 1-373**

Holzarten / types de bois / types of wood

Belag / revêtement / surface



Hêtre naturel      BN 000 AM  
Buche natur      BN 000 AM  
Beech natural    BN 000 AM



Hêtre noir            BB 203 SG  
Buche schwarz      BB 203 SG  
Beech black        BB 203 SG



Hêtre teinté blanc    BG 172 SG  
Buche geweisst    BG 172 SG  
Beech whitewashed BG 172 SG



Hêtre anthracite    BB 200 SG  
Buche anthrazit    BB 200 SG  
Beech anthracite   BB 200 SG



Hêtre teinté ebony    BB 100 SG  
Buche Ebony        BB 100 SG  
Beech ebony        BB 100 SG



Hêtre teinté noyer    BB 151 SG  
Buche Nuss            BB 151 SG  
Beech walnut        BB 151 SG